

1010 X-CODE

פנל משולב קודן המתחבר לשלוחה בכל מרכזיה

- חיוג ישיר לשלוחות באמצעות המקודד
- לחצן קריאה לשלוחה או קבוצת שלוחות
- עקוב אחרי לשיחת חוץ בחיוג לשלוחה
- מצב יום/ לילה ללחצן הקריאה
- לחצן חיצוני (עוקף) ליציאה
- עד 50 קודים לפתיחת דלת
- קוד טכנאי וקוד הפעלה בין 2-6 ספרות
- זמן ממסר לפתיחת דלת 1-99 שניות
- מתח עבודה 12V AC
- ממסר מגע יבש פתוח / סגור (N.O / N.C)
- באזר לאינדיקציה בהקשה על המקודד
- כיתוב שם מואר

הפעלת המערכת

- פתיחת דלת- לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על מקש ה 0
- כיוון עוצמת מיקרופון- לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על המקש 4 (שלוש רמות הגברה)
- כיוון עוצמת רמקול - לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על המקש 6 (שלוש רמות הגברה)
- יצירת קשר לפנל - הרם את השפופרת וחייג אל השלוחה המחוברת לפנל
- פתיחת דלת באמצעות המקודד - הקש בפנל את הקוד ולאחר הקש #
- חיוג מהפנל לשלוחה- הקש בפנל את מס' השלוחה ולאחר הקש *

תרשים התקנה

מצב ממסר סגור N.C

מצב ממסר פתוח N.O



ללחצן חיצוני (עוקף)

חיבור שלוחה Ext.

מגע יבש 12V / AC
N.O/N.C

מנעול חשמלי

לחיבור מנעול אלקטרומוגנט (DC), יש להעביר את הג'מפר N.O ל-N.C.

כיתוב שם

להוספת כיתוב שם:

- 1 יש פתוח את הבורג כמתואר בתמונה.
- 2 הטה את תושבת הפלסטיק השחורה כלפי מעלה.
- 3 הוסף דף עם השם מתחת לפלסטיק הלבן.
- 4 החזר את התושבת השחורה למקומה וסגור את הבורג.

מומלץ להוסיף כיתוב שם לפני ההתקנה

הגדרות מצב יום/לילה

פונקציה זו מאפשרת הפניה לשלוחה אחרת בקריאה מהפנל בשעות מוגדרות (מצב לילה)

תכנות שעות פנימי- הגדרת זמן נוכחי

דוגמה: כיוון שעה ל - 16:30



הגדרת מצב לילה- קביעת מועד התחלה וסיום מצב לילה

דוגמה: על מנת להגדיר תחילת מצב לילה בשעה 18:00 וסיום מצב לילה השעה 08:00




שלוחה מצלצלת במצב לילה-בחירת שלוחה שתצלצל בלחיצה על לחצן הקריאה


דוגמה: על מנת להגדיר שבקריאה מהפנל במצב לילה תצלצל שלוחה 205




הפעלה וביטול מצב יום/לילה




הפעלת מצב יום/לילה- אוטומטי ע"פ ההגדרות



ביטול מצב יום/לילה- הפנל יצלצל רק במצב יום



הפעלת מצב לילה יזום- מעבר למצב לילה יזום



ביטול מצב לילה יזום

איפוס הגדרות



איפוס הגדרות (כלל קוד פתיחת דלת)



איפוס קודים (לפתיחת דלת בלבד)



איפוס קוד טכנאי (בלבד)

פאל וינטק מערכות בע"מ - המגשימים 20 פתח תקוה 49170
טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085 www.palwintec.com



כיצד מתכנתים

- ניתן לתכנת מכל שלוחה המחוברת למרכזיה.
- הרם את השפופרת מאחת השלוחות וחייג לשלוחה המחוברת לפנל (בחיוג פנימי) והמתין למענה
- לאחר יצירת הקשר עם הפנל ניתן להתחיל בתכנות
- יש להאזין לצליל אישור 📞 לאחר כל הקשה על * או #

* 📞 קוד טכנאי * 📞 מס' הפעולה # 📞 את הערך הרצוי # 📞 ו- # לסיים.

שים לב: תחילת התכנות מתחיל ב-*, אם לא נשמע צליל אישור לאחר הקשה על ה- * יש לחזור על הפעולה עד להישמע צליל האישור ואז להמשיך בתכנות

תכנות המקודד

קוד לפתיחת דלת- עד 50 קודים שונים (01-50) בין 2-6 ספרות

דוגמה: הכנסת קוד פתיחת דלת בתא מס' 01

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	קוד טכנאי	אישור	מס' פעולה	קוד חדש	יצאה			

חיוג מקוצר לשלוחה- ניתן להגדיר עד 10 חיוגים מקוצרים 0-9 לשלוחות

הסבר: לחיוג ישיר מהפנל לשלוחה מסוימת שי להקיש את מס' השלוחה בקודן ולאחר 📞 פונקציה זו מאפשרת להגדיר עד 10 חיוגים מקוצרים לשלוחות, כך שע"י הקשה על סיפרה ו- 📞 תתבצע קריאה מהפנל לשלוחה. (מס' פעולה 51-60) 1=51, 2=52, 0=60

דוגמה: על מנת שבהקשה על 3 ו * יחייג המקודד לשלוחה 208

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	קוד טכנאי	אישור	מס' פעולה	מספר שלוחה	יצאה			

שלוחות חסומות לקריאה -עד 5 שלוחות(61-65) שחסומות לחיוג מהפנל

דוגמה: ששלוחה 205 תהיה חסומה לחיוג מהפנל

(הקריאה תופנה לשלוחה המוגדרת לצלול בלחצן הקריאה)

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	קוד טכנאי	אישור	מס' פעולה	מספר שלוחה	יצאה			

הערה: כדי למחוק מס' שהוכנס בתא מסוים יש להקיש אחר מס' הפעולה * ו #

החלפת קוד טכנאי- קוד גישה לתכנות (2-6 ספרות) קוד טכנאי בברירת מחדל 1234.

דוגמה: החלפת קוד הטכנאי 1234 לקוד חדש .

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	קוד טכנאי	אישור	מס' פעולה	קוד חדש	יצאה			

הגדרת שלוחה מצלצלת בקריאה- בלחיצה על לחצן הקריאה

דוגמה: על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן הקריאה תצלצל שלוחה 201

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	קוד טכנאי	אישור	מס' פעולה	מספר שלוחה	יצאה			

הגדרת זמן ממסר- משך הזמן שיפעל ממסר פתיחת הדלת, 1-99 שניות

דוגמה: להגדרה שבפקודת פתיחת הדלת יעבוד הממסר במשך 5 שניות

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	קוד טכנאי	אישור	מס' פעולה	זמן ממסר	יצאה			

זמן השהיה ללחצן חיצוני (עוקף)- מרגע הלחיצה עד לתחילת פעולת הממסר

דוגמה: על מנת שהמנעול החשמלי יפעל 5 שניות לאחר הלחיצה על הלחצן 01-10 שניות

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	קוד טכנאי	אישור	מס' פעולה	זמן השהיה	יצאה			

משך זמן שיחה - משך הזמן שניתן לשוחח עם הפנל עד לניתוק השיחה

דוגמה: על מנת שהשיחה עם הפנל תתנתק לאחר 30 שניות 01-99 שניות

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	קוד טכנאי	אישור	מס' פעולה	זמן שיחה	יצאה			

עקוב אחרי לשיחת חוץ

ניתן להגדיר עד 5 שלוחות שונות כשיתבצע אליהן קריאה מהפנל תופנה הקריאה למס' חוץ

הגדרת הפניה לשיחת חוץ- הגדרת מס' טלפון עבור שלוחה (מס' פעולה 66-70)

דוגמה: בקריאה מהפנל לשלוחה 207 יתבצע עקוב אחרי למס' 054-555444

כשבמרכזיה יש להקיש 9 לקבלת קו חוץ

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לפנל	הקש	קוד טכנאי	אישור	מס' פעולה	מס' לקבלת קו	מס' טלפון לחיוג	יצאה		

הפעלת עקוב אחרי

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	פקודת הפעלה	מספר שלוחה	יצאה					

ביטול עקוב אחרי

📞	📞	*	📞	📞	📞	📞	📞	📞	📞
חייג לשלוחת הפנל	הקש	פקודת ביטול	מספר שלוחה	יצאה					