

מדריך התקנה – שקע פופ-אפ MCC24-W אינטגרלי נשלף למטבח

דגשים קריטיים ודרישות קדם

- תוכנית המטבח: ארון במידות 20x20" מ נקי. נגרות בלבד, ללא מגירות.
- חשמל: נקודת שקע חשמל בתוך האי רצוי קו כוח 16A.

שלב א': הכנת תשתית נגרות (ע"י הנגר)

1. חיתוך פתח עגול בקוטר 140 מ"מ בנגרות העליונה.
2. קיבוע תושבת (רוזטה) עגולה מתחת לארון עם דבר סופר 7 וברגים.

שלב ב': מדידה וחיתוך משטח השיש (ע"י איש השיש)

1. יצירת פתח עגול מדויק בקוטר 120 מ"מ במשטח השיש.

שלב ג': התקנה סופית, כיול וגימור (ע"י איש השיש)

1. השחלת הפופ-אפ וסיבובו לכיוון גובה (העלאה / הורדה)
2. הכנת פיסת שיש מאותו החומר בדיוק לכיסוי הראש בקוטר 118 מ"מ.
3. כיוון קו אפס מדויק עם משטח השיש ע"י סיבוב הפופ-אפ והדבקת פיסת השיש על הפופ-אפ בדבק סופר 7.
4. לאחר התאמה סופית יש להבריג בורג קטן ברוזטה התחתונה בכדי לקבע את הפופ-אפ למצב קבוע ולמנוע את סיבובו.