



רחפן פאדל




הרכבת השלדה


1



2





3




הרכבת מנועים וסוללה


4




5



6




7



התקנת מחשב טיסה


8




חשוב לשים לב לחיבור הקונקטורים בצורה הנכונה (אדום לאדום, לבן ללבן) ובנוסף לשים לב שכיוון האנטנה הוא כיוון הטיסה




9



10




יש לשים לב לאותיות הרשומות על גבי המדחפים ולמקם בהתאם על המנועים




(1) דבק דו צדדי למחשב טיסה (2) רגליות ספוג (3) מחשב טיסה (4) סוללה לרחפן (5) סטיקים לשלט (6) בקר שלט (7) סוללה לשלט (8) מפסק לשלט (9) 2 מנועי B (10) 2 מנועי A (11) 2 מדחפי A (12) 2 מדחפי B (13) כבל טעינה לסוללות

הרכבת השלדה


1




2




3




4




5




6





7



8



9



הרכבת השלט

- (1) לחצן "פליפ" (2) מקזז קדימה (3) מקזז אחורה
- (4) סטיק ימני (5) מקזז שמאל (6) מקזז ימין
- (7) כפתור הפעלה (8) לד (9) כפתור מצבי טיסה
- (10) Headless mode (11) One button clear
- (12) סטיק שמאלי (13) מקזז סיבסוב ימני
- (14) מקזז סיבסוב שמאלי

על מנת להפעיל את הרחפן נטה את הסטיקים כלפינו

