



תרשים חיבורים



VEGA-212 X-TEL

פנל נירוסטה שלושה לחצנים עבור שלוחה

הוראות התקנה ותכנות



הגדרת שלוחות מצלצלות בלחיצה על לחצן הקריאה (לכל לחצן)

הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 1 – (עד 12 ספרות)




הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 2 – (עד 12 ספרות)



הגדרת שלוחה מצלצלת בלחיצה על לחצן מס 3 – (עד 12 ספרות)



דוגמה: על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן 1 תצלצל שלוחה AAA לחצן 2 תצלצל שלוחה BBB לחצן 3 תצלצל שלוחה CCC



הגדרת סיפורה לפתיחת דלת מהטלפון (עד 5 ספרות) – ברירת מחדל 0

