

תכנות קורא ברקוד אלחוטי HR-1550 (להוריד * בקוד 39)

 99900031	Start Setup
 99912406	Do not Send the Start and the Stop Character
 99900032	Exit Setup