

LINKSYS
VELOP
WHOLE HOME WI-FI




Wi-Fi THAT SETS YOU FREE™

LINKSYS VELOP- סקירת מוצר

נקודת מוצא עמידת המוצר


הנורה שמעל היחידה נותנת חייווי על מצב היחידה.



הסבר	מצב הארה
היחידה במצב אתחול	הבהוב כחול
היחידה במצב תקין	כחול קבוע
היחידה מצומדת לפלאפון לטובת התקנה	סגול מהבהב
היחידה מוכנה להתקנה	סגול קבוע
היחידה איבדה תקשורת עם היחידה הראשית	אדום מהבהב
היחידה איבדה תקשורת לאינטרנט	אדום קבוע
היחידה רחוקה מידיי מיחידה אחרת שמחוברת למערכת ה-Velop	צהוב קבוע

מבט על

- 1. Reset button**, כפתור אתחול – לחצו לחיצה ארוכה על כפתור האתחול עד שהנורה שנמצאת מעל היחידה תיבצע אדום, תעומעם ותהבהב בצבע אדום בהיר ותאתחל את הנתב להגדרות יצרן.
- 2. Ethernet Ports**, מבואות רשת – חברו כאן את כבל/י הרשת למבואות היחידה (10/100/1000) ולשאר רכיבים שאתם רוצים לחבר לרשת. אם ברשותכם יותר מיחידת מערכת Velop, השתמשו באחד מהמבואות הללו בכדי להתחבר למודם או מודם/ראוטר שברשותך.
- 3. Power Switch**, מתג הפעלה – לחצו כאן בכדי להפעיל את היחידה.
- 4. Power Port**, כניסת חשמל – חבר את ספק הכוח שקיבלת ביחידה אל כניסת מתח זו.



התקנה

הורידו את האפליקציה של Linksys. אתם תצטרכו את האפליקציה לטובת התקנת המוצר. ניתן למצוא את האפליקציה בחנות האפליקציות המותאמת למכשיר הסלולרי שלכם, ובחיפוש רשום Linksys.



התקינו את האפליקציה, פתחו אותה ועקבו אחר ההוראות.

שימו לב – האפליקציה עובדת בגרסת iOS 8.x והלאה, וגרסת Android 4.0.3 והלאה.



במהלך ההתקנה, תיצרו חשבון משתמש Linksys Smart Wi-Fi כך שתוכלו להשתמש באפליקציה בכדי לצפות או לשנות את נתוני המערכת מכל מקום אם קיים חיבור לאינטרנט.

דברים כשתוכלו לעשות עם Linksys Smart Wi-Fi:


- לשנות את שם Wi-Fi והסימא לכניסה לרשת Wi-Fi.
- ליצור משתמש למבקרים.
- לחבר התקנים ל-Wi-Fi עם WPS.
- בקרת הורים.
- בדיקת מהירות לאינטרנט.

שימו לב – במהלך ההתקנה אנו נשלח לכם Email לאימות מהרשת הביתית שלכם, אנא לחצו על הלינק שקיבלתם מאיתנו ב-Email.

למעט חיבור הערכה לחשמל וחיבור כבלי הרשת, האפליקציה עושה את כל העבודה בשבילך. ברגע שהערכה חוברה לרשת, השתמשו באפליקציה בכדי להגדיר את רשת Wi-Fi הפרטית שלכם שהינתן שם הרשת וסיממת התחברות. בנוסף, תוכלו לתת שמות ליחידות במערכת והיכן הן ממוקמות, כך שתוכלו לזהות אותם במערכת בעת הצורך.

מה שתצטרך

מצאו מקור חשמל סמוך למודם/מודם
ראוטר.
חבר לערכה הראשונה.



אם ברשותכם יותר מיחידה אחת, הם יכולים להיות מותקנים בכל מקום שבטווח הקליטה של המערכת (או של ערכה אחרת). רק יחידה אחת צריכה להיות מחוברת ישירות למודם/מודם ראוטר. אל דאגה, האפליקציה תעזור לכם למקום את היחידות שלכם בסביבה הפרטית שלכם.




אנא הדפיסו טבלה זו, רשמו את פרטיכם האישיים בטבלה. שמרו את הטבלה במקום בטוח.

Wi-Fi Name	
Wi-Fi Password	
Admin Password	
Guest Network Name	
Guest Network Password	
Linksys Smart Wi-Fi Username	
Linksys Smart Wi-Fi Password	

הגדרת מערכת Velop

השתמשו באפליקציה של Linksys לצורך הגדרת המערכת הפרטית שלכם. אתם יכולים לראות ולשנות את הגדרות המערכת בכדי להפוך את רשת Wi-Fi שלכם ליותר מאובטחת או לעבודה טובה ויציבה יותר עם התקן מסויים או משחק. ניתן לגשת להגדרות מכל מקום בעולם עם חיבור לאינטרנט, אך ניתן גם לגשת להגדרות המערכת ישירות מהרשת הביתית שלכם אם אינכם מחוברים לאינטרנט.

התחברו לחשבון המשתמש שלכם באפליקציה





1. פתחו את אפליקציית Linksys.

2. הכניסו את כתובת ה Email שהזנתם בעת יצירת החשבון.

3. הכניסו את סיסמת החשבון.

4. לחצו **Log In**.




יחידת הניהול המרכזית

אלו תמונות של יחידת הניהול המרכזית של מערכת Wi-Fi הפרטית שלכם. ניתן לראות כמה התקני רשת (Devices) מחוברים למערכת ה-Velop. שתף את סיסמת Wi-Fi של המערכת ותן גישה לפורטל האורחים שלכם. יחידת הניהול המרכזית מראה בנוסף האם להתקנים המחוברים לרשת יש מערכת בקרת הורים עליהם או האם לאותו התקן יש תעדוף לשימוש במערכת.

התקנים

צפה ושנה נתונים לכל ההתקנים אשר מחוברים לרשת Wi-Fi הפרטית שלכם. ניתן לצפות בהתקנים ברשת הפרטית שלכם או ברשת האורחים, ולהציג מידע על כל אחד מההתקנים.





צפייה או שינוי פרטי ההתקנים

ממסך ההתקנים (Devices) ניתן לערוך שמות התקנים ולשנות אייקונים של התקן מסויים. ניתן גם לתעדף התקנים, להפעיל בקרת הורים, ולראות פרטי Wi-Fi לכל התקן. לחץ על כל התקן בנפרד בכדי לראות פרטים ולשנותם.




הגדרות Wi-Fi

צפה או שנה את השם/סיסמא של מערכת Wi-Fi הפרטית שלכם וחבר התקנים דרך שימוש ה-Wi-Fi Protected Setup.




הגדרות מתקדמות

משתמשים מתקדמים יכולים לשנות את רמת האבטחת המידע וה-Wi-Fi Mode. אל תשנו זו אם אין לכם ניסיון כלל ברשתות Wi-Fi. Channel Finder יחפש בשביל את הערוצים הכי פנויים בסביבתך בשביל להבטיח מקסימום יכולות למערכת ה-Velop שלך. יש יש ברשותך יותר מיחידה אחת במערכת ה-Velop שברשותך, ה-Channel Finder יחפש בשביל כל אחד מהיחידות את הערוץ הכי אופטימלי בשבילו.




חבר התקן עם WPS

Wi-Fi Protected Setup, מאפשר לכם לחבר התקנים למערכת בפשטות ללא הכנסה ידנית של הגדרות אבטחת מידע.



גישת אורחים

השתמשו בגישת אורחים (Guest Access) בכדי לאפשר לאורחים שלכם להתחבר לאינטרנט בגישה מוגבלת ומופרדת מהפורטל הפרטי שלכם. ניתן לשלוח סיסמא דרך SMS או Email.




בדיקת מהירות

ניתן להריץ בדיקת מהירות בכדי להבטיח שהנך מקבל את המהירות המגיעה לך מספק האינטרנט שלך. בדיקת מהירות עוזרת בנוסף לתעדוף התקנים (Device Prioritization) ולראות האם בוצע התעדוף הנכון בין ההתקנים השונים.



- **מהירות הורדה** – שיעור הורדת תכנים מהאינטרנט דרך מערכת ה-Velop.
- **מהירות העלאה** – שיעור העלאת תכנים מהאינטרנט דרך מערכת ה-Velop.

שים לב – מהירות החיבור לאינטרנט נקבעת ע"י מגוון רחב של גורמים, כולל המשתמש בחיבור לספקית אינטרנט, סוג החיבור, אם מדובר בחיבור לשרת אינטרנט מקומי או עולמי וגם בכמות ההתקנים אשר מחוברים לרשת הפרטית שלכם ומשתפים את אותו החיבור לאינטרנט.




בקרת הורים

בקרת הורים מאפשרת לכם לשלוט בהתקנים של הילדים שלכם בעת חיבורם לאינטרנט דרך מערכת ה-Velop ומה הם עושים בה. ניתן לחסום גישה לאינטרנט להתקנים ספציפיים או לחסום אתרים ספציפיים.





תעדוף התקנים – Device Prioritization

ניתן לבחור עד 3 התקנים לתעדוף התקנים לחיבור לאינטרנט. התקנים אלו, חוטיים או אל-חוטיים, תמיד יהיה את הגישה הנוחה והטובה ביותר לאינטרנט. Velop, מריצה בדיקת מהירות גלישה, ומחליטה כיצד ניתן לתעדף את ההתקנים המעודפים. שאר ההתקנים ישתתפו ברוחב הפס הנישאר בחיבור לאינטרנט. תעדוף ההתקנים, מופיע ביחידת הניהול המרכזית שבאפליקציה.



הודעות מערכת – Notifications


Velop יכול להודיע לכם אם אחד מיחידות המערכת התנתקו מהרשת. ניתן להגדיר Velop לשלוח לכם הודעות מערכת מתי שיחידה התחברה באמצעות כבל רשת ליחידה אחרת והינה מוכנה להתקנה. חובה לאפשר הקפצת הודעות מערכת לפלאפון שלכם דרך הגדרות הסמארט פון לאפליקציה של Linksys.



Velop ממשק ניהול משתמש

השתמש בממשק ניהול המשתמש של Velop בכדי לשנות את הגדרות Admin. ולבדוק מגוון של זיהויים (מספר מודל, מספר סידורי ופרטי כתובת IP) לכל היחידות שמחוברות למערכת.

אופציה לדיווח הודעות אוטומטיות לקריסת מערכת וניהול ממשק הודעות זה.



המידע הבא יישלח עם מידע לכל מצב:

<ul style="list-style-type: none">• App version	<ul style="list-style-type: none">• Login Type (<i>cloud: show email address associated, local: display "Velop admin"</i>)
<ul style="list-style-type: none">• Device model	<ul style="list-style-type: none">• WAN Connection type (display <i>Wi-Fi or Ethernet</i>)
<ul style="list-style-type: none">• Device OS version	<ul style="list-style-type: none">• Time: date (<i>mo/day/year, time, time zone</i>)

ישנו גם כפתור בניהול ממשק מנהל של Velop לאתחול המערכת במידה ונדרש בתפעול תקלות.