




הוראות הדרכה הפעלה למצנן מים אוויר



אנא קראו ושמרו מדריך הפעלה זה

תרשים המוצר





תוכן האריזה

דגם	כמות (יחידות)	מדריך למשתמש	מסגרת (ערכה)
KD-90A	1	1	1
KD-120A	1	1	1

נתונים טכניים

דגם	וולט	הרץ	הספק
KD-90A	220V~	50Hz	160W
KD-120A	220V~	50Hz	300W

כללי בטיחות:

1. לפני ביצוע תחזוקה, וודאו כי המכשיר כבוי ונתקו אותו מהחשמל.
2. על מנת להימנע מהתחשמלות, אנא השתמשו בשקע עם הארקה.
3. כאשר כבל החשמל ניזוק, יש להחליף אותו באמצעות היצרן או מרכז תיקון שאושר על ידי היצרן.
4. אין לאפשר לאנשים (כולל ילדים) בעלי לקויות התנהגותיות לגעת במכשיר זה או להשתמש בו, אלא אם אדם כשיר מבחינה התנהגותית משגיח עליהם או מדריך את השימוש במכשיר. אין לאפשר לילדים לשחק עם מכשירים חשמליים.
5. אין למקם את כבל החשמל של מכשיר זה מתחת לשטיח או כיסוי דומה. אין להניח רהיטים או חפצים אחרים על כבל החשמל. יש להימנע ממיקום כבל החשמל במקום בו הוא עלול לגרום לאנשים למעוד.

שימו לב:


מכשיר זה עלול להפיק ריח מוזר בעת השימוש הראשון בו. הדבר תקין, והריח יעלם לאחר מספר שעות שימוש.

עיקרון הפעולה של קירור באמצעות צינור :

קירור באמצעות מצנן הינו שיטת קירור חסכנית במיוחד. ניתן לקרר את האוויר כאשר הוא עובר דרך המכשיר, והאוויר הצח לאחר הקירור מקרר את הגוף. הדרך הטובה ביותר להשתמש במכשיר היא למקם את המכשיר מול פתחי אוויר כגון דלתות וחלונות, כך שהוא ממוקם במסלול אוורור ממנו הוא יכול לשאוב אוויר צח ולהמשיך את זרימת האוויר.

שיטת פעולה:


- א. על מנת להבטיח יעילות, יש למקם את המכשיר מול דלת פתוחה או חלון פתוח. כמו כן, יש לוודא שישנם דלתות/חלונות פתוחים על מנת לאפשר זרימת אוויר חלקה.
- ב. וודאו כי הוילון הרטוב נקי כאשר משתמשים במכשיר בקיץ.
- ג. לפני כיבוי, אנא הפעילו את מצב "מאוורר" בנפרד במשך 30 דקות על מנת לייבש את הוילון הרטוב.
- ד. לפני אריזת המכשיר בסוף העונה, אנא בצעו את הדברים הבאים:
 - רוקנו וייבשו את מיכל המים
 - נקו את הוילון הרטוב
 - הפעילו את המכשיר במצב "מאוורר" בלבד במשך 30 דקות על מנת לייבש את הוילון הרטוב.



הוראות התקנה:

התקנת הגלגלים


לאחר הסרת אריזת הקרטון, הוציאו את ארבעת הגלגלים והתקינו אותם בתחתית מיכל המים כפי שמוצג באיור. לאחר השלמת ההתקנה, התקדמו לשלב הבא.



שיטת הפעלה:


א. הוספת מים

כפי שמוצג באיור, פתחו את פתח הזרקת המים או והזריקו מים נקיים, עד שתצוגת המים מתמלאת. אין לאפשר מילוי יתר של המיכל.



ב. שליטה מכנית


- פתחו את הדלתות והחלונות על מנת לאפשר זרימת אוויר.
- סובבו את המתג עם כיוון השעון על מנת להפעיל את המכשיר.
- סובבו את משאבת המים עם כיוון השעון על מנת לקבל אפקט קירור.
- סובבו עם כיוון השעון על מנת לבחור הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי.
- הילוך סיבוב 1~3, 6 מצבים אפשריים.
- סובבו את ידידת מהירות האוויר עם כיוון השעון על מנת לבחור מהירות אוויר חלשה, בינונית או גבוהה.




תיקון ותחזוקה:

אזהרה: לפני ביצוע תחזוקה במכשיר, יש לנתק אותו מהשמל.

א. הסרת הלוח האחורי והיילון הרטוב




הסירו את הברגים שעל הלוח האחורי ולאחר מכן דחפו את הלוח האחורי כלפי מעלה בכיוון המוצג באיור.



משכו את החלק התחתון של הלוח האחורי כלפי חוץ ולאחר מכן משכו אותו כלפי מטה על מנת להסיר אותו.


ניקוז מיכל המים

הסירו את השסתום של מיכל המים, הטו את המכשיר על מנת לנקז את המים.



תקלות ופתרונות:

פתרון	תקלה
1.1 כבל החשמל אינו מחובר כראוי. 1.2 אגא וודאו כי מתג החשמל נמצא במצב "ON".	1. מאוורר הקירור אינו עובד
2.1 משאבת המים אינה נדלקת. אגא וודאו כי משאבת המים נמצאת במצב "ON". 2.2 מפלס המים נמוך מדי. אגא הוסיפו מים וודאו כי פעולת הקירור מופעלת. 2.3 משאבת המים ניזוקה. אגא החליפו את משאבת המים.	2. המכשיר אינו שואב מים
3.1 בדקו כי מקור הכוח מחובר כראוי. 3.2 ודאו כי המתג נמצא במצב "ON". 3.3 אם ההארקה מחוברת, אגא בדקו אם יש קצר.	3. המאוורר אינו מסתובב
4.1 אגא העבירו את מתג הסיבוב למצב "ON". 5.1 אגא בדקו אם שסתום הניקוז סגור היטב.	4. התריסים אינם זזים 5. ישנה נזילה במיכל המים



תעודת אחריות

שנה אחרת	תקופת אחריות	שם:	
		כתובת:	
	תאריך רכישה:	טלפון:	
1. מוצר זה מגיע עם תעודת אחריות ללא תשלום בכפוף לשימוש רגיל בשנה הראשונה מרגע ביצוע הרכישה. 2. החלפת חלקים לאחר המועד האחרון שהוגדר בפריט הקודם תהיה כרוכה בחיוב עבור התיקונים. 3. במהלך תקופת האחריות, במקרים הבאים, לא תוכלו לקבל שירותי תיקון בחינם: (1) אי-יכולת להציג את תעודת אחריות זו (2) שימוש לא נכון או ביצוע תיקונים או שינויים על ידי המשתמש המובילים לנזק למכשיר (3) מקרים בהם המכשיר מלוכלך כתוצאה מהשימוש בו (4) תקלות הנגרמות מאסונות טבע, נפילות, התנגשויות, מתח לא תקין			

A.N.I.A פתרונות אנרגיה בע"מ
 כתובת: ת.ד. 286 כפר אביב, ישראל, 7924100
 טלפון: 972-8-9331239
 פקס: 972-8-9322438