

הוראות התקנה

(אופן הקשה משמאל לימין)

	* > (999999 = קוד מסטר) > #	כניסה לתכנות
1 >	# > (קוד פתיחה - - - -) > # #	הכנסת קוד לפתיחת דלת
1 >	# > (מספר משתמש 1000 – 0001) > #	הכנסת תג קירבה לפתיחת דלת
	* (הנורית אדומה מהבהבת (מצב לא בתכנות)	ליציאה מתכנות
0 >	# > (קוד מסטר חדש) > #	לשינוי קוד מתקין 999999
	2 > (מספר משתמש) > #	למחיקת קוד
2 >	# > (מספר משתמש/הצג תג) > #	למחיקת כרטיס קרבה
2 >	# > (0000) > #	למחיקת כל הקודים
4 >	# > (0-99) > #	לקביעת זמן פתיחת דלת
5 >	0 > #	לביטול אזעקה בקורא
	א. נתק מתח מהיחידה	החזרה לברירת מחדל
	ב. לחץ על מקש # קבוע וחבר מתח ליחידה חכה להישמע צפצוף	

לשימוש לקוח סופי

אופן פתיחת דלת עם קוד **#** (קוד משתמש)

אופן פתיחת דלת עם תג קירבה (קרב התג לקורא)

